

Korisnički priručnik proizvoda



MOYE
Endless Possibilities

Aurras 2
True Wireless Earphone

Dijagram proizvoda



Uparena veza

1. Otvorite poklopac kutije za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i upariti



Priročnik za uporabo izdelka



MOYE
Endless Possibilities

Aurras 2
True Wireless Earphone

Diagram izdelka



Seznanjena povezava

1. Odprite pokrov polnilne škatle, slušalke se bodo samodejno vklopile in seznanile



Definicija funkcije slušalica

1. Uključivanje: Slušalice se automatski uključuju i pauziraju kada otvorite poklopac kutije za punjenje.
2. Isključite: umetnete slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac kako biste isključili slušalice.
3. Način automatskog uparivanja: Nakon uspešnog pokretanja, uđite u način automatskog uparivanja.
4. Glavna i slave jedinica su uspješno uparene: glavna i podređena jedinica nemaju indikatorske svjetla.
5. Modus je uspješno spojen: glavna i pomoćna jedinica nemaju indikatorske lampice.
6. Slikovni indikatori: telefon aktivno prikazuje Bluetooth vezu.
7. Povezivanje Bluetooth naziv: telefon aktiven poznatno spajen slušalici u Bluetooth postavkama, kliknite ikonu s desne strane, kliknite naziv, zatim dodir.
8. Pustite i pauzirajte glazbu: jednim dodirom.
9. Prethodna pjesma / Slijedeća pjesma: Dvostruki klik na lijevu slušalici je prethodna pjesma, a dvostruki klik na desnou slušalici je slijedeća pjesma.
10. Povećanje/smanjenje glasnoće: tri puta na desnu slušalici za povećanje glasnoće i tri puta na lijevoj slušalici za smanjenje glasnoće.
11. Pozovi Siri: dugi pritisnite dvije sekunde.
12. Odgovorte na dolazni poziv: Dodirnite bilo koju slušalici kada primite dolazni poziv.
13. Status poziva: Glavne i pomoćne slušalice su isključene tijekom Bluetooth poziva.
14. Završetak poziva: Dodirnite bilo koju slušalici tijekom poziva.
15. Za odjbianje: pritisnite i držite slušalice dvije sekunde u stanju dohodnog poziva.
16. Upozorenje o niskoj razini baterije: Upozorenje ukazuje na nisku razinu baterije kada je napon baterije manji od 3,4 V (jednom svakih 60 sekundi).
17. Napon isključivanja: napon baterije je manji od 3,2V tako da se slušalice odmahn isključuju.
18. Prijenos: Slušalice ne svijete.
19. Punjenje dovršeno: 4,2V potpuno punjenje, automatsko isključivanje nakon punjenja.
20. Način mirovanja: nema vezen uparivanja, isključuje se unutar 3 minute.
21. Prikaz razine baterije iPhone-a: Bluetooth vez je uspješna i iPhone ne prikazuje ikonu baterije. (Status igre)
22. iPhone synchronizacija glasnoće: Bluetooth vez je uspješna, glasnoća uređaja je sinkronizirana s glasnom telefonu (status reprodukcije).
23. Automatski ponovno povezivanje: Kada se slušalice ponovno uključe, Bluetooth se automatski ponovno poveže s telefonom.

Parametri proizvoda

Bluetooth tip: Bluetooth: Jerry; Bluetooth verzija: V5.1; Naziv uparivanja: Pro Bluetooth profil: BLUETOOTH: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP, CVC
Frekvencija RF nosioca: 2402 MHz - 2480 MHz
Udaljenost Bluetooth prijema: ravna prepreka - slobodno: 10 metara
Napon priključka: 1: DC5 (izlazna struja punjača mora biti veća od 500 mA);
Ove slušalice imaju ugradenu punjivu polimer litij bateriju. Potpuno napunite bateriju prije upotrebe.

Upozorenje

Nemojte koristiti proizvod tijekom punjenja, za punjenje proizvoda koristite adapter koji je naveo proizvođač. Nemojte rastavljati ili odgajati ugradenu litiju električnu bateriju, nemojte dopustiti da metalni proizvod dodirne elektrode ili kratki spoj, ne udari ili stisne bateriju, niti je stavljaite u vlažno, korozivno ili pregorjano okruženje (> 60 °C);

Korisnički priručnik proizvoda

Dijagram proizvoda



Uparena veza

1. Otvorite poklopac kutije za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i upariti



Definicija funkcije slušalk

1. Vkljop: slušalke se samodejno vklopijo in seznanijo, ko odprete pokrov škatle za polnjenje.
2. Izklop: vstavite slušalke v škatlo za polnjenje in zaprite pokrov, da se slušalke izklopijo.
3. Način samodejnega seznanjanja: po uspešnem zagolu vstopite v način samodejnega seznanjanja.
4. Glavni in pomočni enota sta uspešno seznanjeni: glavni in pomočni enota nimata indikatorskih lučk.
5. Mobilni telefon je uspešno povezan: glavni in pomočni enota nimata indikatorskih lučk.
6. Prekinite povezavo Bluetooth: telefon aktivno prekine povezavo Bluetooth.
7. Spremenite ime Bluetooth: poščite ime trenutno povezanih slušalke v nastavljivih Bluetooth, kliknite ikono na desni. Kliknite ime, lahko uredite ime, kliknite Dokončaj.
8. Predvajanje in premor glasbe: z enim dodikom.
9. Prejšnja pesem/Naslednja pesem: dvojni doklik na levo slušalko je prejšnja skladba, dvojni doklik na lev slušalki pa je naslednja skladba.
10. Povećanje/zmanjšanje glasnosti: trikrat kliknite na desni slušalki, da povečate glasnost, in trikrat na lev slušalki, da zmanjšate glasnost.
11. Prijenos: slušalke so pripravite za dve sekundi.
12. Sprejemite dohodni klic: dotaknite se katere koli slušalke ko dobite dohodni klic.
13. Stanje klica: med klicem Bluetooth sta glavni in pomočni slušalki izklopjeni.
14. Prekiniti klic: med klicem Bluetooth sta glavni in pomočni slušalki izklopjeni.
15. Zavrnitev: pritisnite in držite slušalke dve sekundi u stanju dohodnega klica.
16. Opozornilni ton za nizko baterijo: opozorilo sporoči nizko stanje baterije, ko je napetost baterije nižja od 3,4 V (enkrat na 60 sekundi).
17. Izklopna napetost: napetost baterije je nižja od 3,2V, da se slušalke takoj izklopijo.
18. Polnjenje: slušalke ne svijete.
19. Polnjenje je končano: 4,2V polno polnjenje, avtomatski izklop na polnolitiji.
20. Stanje mirovanja: po seznanjenju ni povezano, izklop se v 3 minutah.
21. Prikaz nivoja baterije iPhone-a: povezava Bluetooth je uspješna in iPhone nima prikaz ikone baterije. (Stanje igra)
22. Sinkronizacija glasnoće iPhone: povezava Bluetooth je uspješna, glasnost naprave je sinkronizirana z glasnostjo telefona (stanje predvajanja).
23. Samodejna ponovna povezava: ko se slušalke znova vklapljajo, se Bluetooth samodejno znova poveže s telefonom.

24. Samodejna povezava, ko se odklopni zaradi predloge razdalje: odklop se zaradi dolge razdalje, ko se vrnete na doseg Bluetootha, se samodejno poveže z napravo v razdalji do 8 metrov.

25. Samodejni izklop ob polnjenju: predvajanje, spanje, stanje pripravljenosti, slušalke se izklopijo, ko jih vstavite v polnilno škatlo.

26. Funkcija dolčanja položaja: ko so slušalke povezane z mobilnim telefonom, poščite aplikacijo za iskanje v mobilnem telefonu in jo odprite ter izberite ime trenutno povezanih slušalke v vaši napravi. V tem trenutku se slušalke prikažejo na zemljovidu. Kliknite za predvajanje zvoka in slušalke bodo predvajale alarmni zvok.

27. Polnjenje polnilne škatle: ko polnite s podatkovnim kablom, priključenim v polnilnik, oranžna indikatorska lučka počasi utripa, ko je polnilna škatla polna, pa se prizge oranžna lučka.

28. Sameti način mirovanja: ko naprave ne potrebujete več in z njih niste več povezani, se bo v približno 5 minutah samodejno izključila.

29. Način polnjenja: slušalke se polni, ko je pokrov polnilne škatle zaprt.

Parametri izdelka

Čip Bluetooth: Bluetooth: Jerry; Različica Bluetooth: V5.1; Ime za seznanjanje: Pro Profil Bluetooth: BLUETOOTH: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP, CVC
RF nosilna frekvencija: 2402 MHz - 2480 MHz
Sprejemna razdalja Bluetooth: ravna oriva - prostro > 10 metrov
Vtična napetost: 1: DC5 (izhodni tok polnilnika mora biti večji od 500 mA);
V te slušalce je vgrajena polnilna polimerna litijeva baterija. Pred prvo uporabo baterijo popolno napolnite.

Opozorilo

Izdelka ne uporabljajte med polnjenjem, za polnjenje izdelka uporabite adapter, ki ga je določil proizvođač. Vgrajene litijevne elektronske baterije ne razstavljajte in je ne mečite v ogenj, ne dovolite, da bi se kovinski izdelek dotaknil elektrod ali da bi prišlo do kratkega stika, baterije ne udarjajte ali stiskajte in je ne postavljajte v vlažno, korozivno in pregorjeno okolje (> 60 °C);